

## **FUNZIONI MDS USB- VERSIONE BASE**

- DOSAGGIO QUANTITA' PREDETERMINABILI IN LITRI O CENTILITRI
- UTILIZZA 4 CIFRE INTERE E DUE DECIMALI CON UNITA' DI MISURA IN LITRI
- IMPOSTAZIONE DEL FILTRO 0-20 msec
- CORREZIONE COEFFICIENTE CONTALITRI SU TUTTIE DUE GLI INGRESSI: IMPOSTAZIONE DEL NUMERO IMPULSI/LITRO E SUA VISUALIZZAZIONE
- IMPOSTAZIONE IN DECIMALE DEL COEFFICIENTE
- CONTEGGIO IN UP O DOWN CON SELEZIONE
- TOTALIZZAZIONE LITRI CON 6 CIFRE CON RESET SOFTWARE
- VISUALIZZAZIONE PORTATA Istantanea IN L/ MIN
- IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI DOSAGGIO IN SEC ( SICUREZZA ) CON BLOCCO DOSAGGIO
- **ALLARME DI FLUSSO 12 SEC FISSE E SUA VISUALIZZAZIONE**
- FUNZIONE MANUALE DA SEMPLICE TOTALIZZATORE : CON QUESTA FUNZIONE IL SISTEMA ALLA MARCIA PARTE DA ZERO E SI FERMA CON LO STOP MANUALE, VISUALIZZANDO IL DATO DI ARRIVO FINO ALLA PROSSIMA MARCIA. IN MARCIA SI APRE EV1 E PARTE POMPA 1
- IMPOSTAZIONI DATI CON TASTI NUMERICI
- POSSIBILITA' DI INSERIRE UN CODICE OPERATORE PER AUTORIZZARE IL DOSAGGIO
- USCITA SU CHIAVETTA USB CON INDICAZIONE DATA, ORA E ULTIME 80 QUANTITA' DOSATE, NUMERO IMP/LITRO
- USCITA RS232 PER PC O STAMPANTE FT 190 II CUSTOM CON POSSIBILITA' DI CONVERTITORE RS232/USB O RS232/BLE
- USCITA 4-20 mA PER LA PORTATA Istantanea
- USCITA 0-10V PER LA PORTATA Istantanea
- INGRESSO PRESSOSTATO CONTATTO NA ON/OFF E VISUALIZZAZIONE CON BLOCCO DOSAGGIO
- INGRESSO DI LIVELLO SERBATOIO CONTATTO NA ON/OFF E VISUALIZZAZIONE CON BLOCCO DOSAGGIO
- USCITA IMPULSI CORRETTI PER PILOTARE UN PLC O UN TOTALIZZATORE REMOTO ( SUL RELE' GP1)
- USCITA 1 EV 24V AC
- USCITA POMPA CONTATTO PULITO CON I TEMPI GIA' IN USO PER MDS TRADIZIONALE
- USCITA SEGNALE DI FINE DOSAGGIO DURATA 1/2 SEC SU RELE' RL2
- USCITA 2 EV 24V AC PER DOSAGGIO FINE
- **POSSIBILITA' DI CALIBRARE IL CONTALITRI CON RECIPIENTE CAMPIONE DI 10 LITRI**
- **VERSIONE IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE.**