

FUNZIONI MDS USB- VERSIONE PR6

IL SISTEMA GESTISCE UN CONTALITRI , UN PRESSOSTATO, UN LIVELLO, UNA EV PRINCIPALE, UNA POMPA E 6 USCITE

- DOSAGGIO QUANTITA' PREDETERMINABILI E PER TUTTI I RECIPIENTI DI ARRIVO
- IMPOSTAZIONE DEL FILTRO 0-20 msec
- CORREZIONE COEFFICIENTE CONTALITRI IN NUMERO IMPULSI/LITRO E SUA VISUALIZZAZIONE
- CONTEGGIO IN UP O DOWN CON SELEZIONE
- TOTALIZZAZIONE LITRI CON RESET SOFTWARE
- VISUALIZZAZIONE PORTATA Istantanea IN L/ MIN
- IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI DOSAGGIO IN SEC (SICUREZZA) CON BLOCCO DOSAGGIO
- ALLARME DI FLUSSO E SUA VISUALIZZAZIONE
- IMPOSTAZIONI DATI CON TASTI NUMERICI E GESTIONALI
- POSSIBILITA' DI INSERIRE UN CODICE OPERATORE PER AUTORIZZARE IL DOSAGGIO
- USCITA SU CHIAVETTA USB CON INDICAZIONE DATA, ORA E ULTIME 80 QUANTITA' DOSATE E CODICE OPERATORE SE IMMESSO
- USCITA RS232 PER PC O STAMPANTE FT 190 II CUSTOM, CON POSSIBILITA' DI CONVERTITORE RS232/USB O RS232/BLE
- USCITA 4-20 mA PER LA PORTATA Istantanea
- USCITA 0-10V PER LA PORTATA Istantanea
- INGRESSO PRESSOSTATO E VISUALIZZAZIONE CON BLOCCO DOSAGGIO
- INGRESSO DI LIVELLO SERBATOIO E VISUALIZZAZIONE CON BLOCCO DOSAGGIO
- USCITA IMPULSI CORRETTI PER PILOTARE UN PLC O UN TOTALIZZATORE REMOTO (SUL RELE' GP1)
- USCITA 1 EV 24V AC PRINCIPALE
- USCITA POMPA CONTATTO PULITO
- 6 USCITE CONTATTO PULITO PER PILOTARE EV DI SERBATOI DI ARRIVO
- CALIBRAZIONE CONTALITRI CON RECIPIENTE CAMPIONE DI 10 LITRI
- VERSIONE IN LINGUA ITALIANA ED IN LINGUA INGLESE
- ALIMENTAZIONE 220V AC
- GRADO DI PROTEZIONE: IP56